

メニュータッチセンサーの説明

電話に出る/切る、一時停止/再生	左右イヤホンいずれかを単押し
通話拒否	着信時、左右イヤホンいずれかを2秒間長押し
+音量/-音量	右イヤホンを2度押し/左イヤホンを2度押し
曲送り/曲戻し	右イヤホンを3度押し/左イヤホンを3度押し

※一部タッチ操作、通話ができない、あるいは異なる端末、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証している訳ではありません。

※操作はタッチセンサーの中央を確実に押してください。

※マイクは左右イヤホンに内蔵されております。

電源の入れ方

充電ケースの蓋を開けると自動で電源が入ります。この時、LEDインジケータ-2は青ランプに点灯します。

※充電ケースの充電がなければイヤホンの電源はオンとなりません。

手動でおこなう場合は左右イヤホンの電源タッチセンサーを5秒以上の長押しでオンになります。

Bluetoothの接続方法

①充電ケースの蓋を開けると自動で電源が入ります。

②電源が入った後、左右イヤホンのオートペアリングが始まります。完了すると左右いずれかのみLEDインジケータ-1が白と赤交互に点滅し、リサーチが始まります。

③次に端末との接続をおこないます。端末のBluetoothをオンにして、一覧から「LUSVY-L103CAFE」を選択し、「接続しました」というガイダンスが流れると接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

※端末上の操作方法がわからない場合は、端末メーカーへお問い合わせください。

6

イヤホンの充電方法

①充電ケースに収納し、ケースの蓋を閉めると自動で電源がオフとなり、充電が始まります。

※ケースに入れただけでは、電源はオフとならず、充電は始まりません。必ず蓋を開けてください。

※左右イヤホンを同時に収納しないと充電が自動で始まりません。

※イヤホンの充電が完了したかの確認方法はケースの蓋を少し開けて、イヤホンの赤ランプが点灯から消灯に変われば充電完了です。ケースの蓋を開けすぎると磁気センサーが反応しイヤホンの電源がオンとなりますので、お気を付け下さい。

充電ケースの充電方法

①付属の充電ケーブルをUSB TYPE-Cポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。

②LEDインジケータ-2が赤ランプに点滅すれば充電が始まります。

※充電しながらイヤホンの充電も可能です。

③LEDインジケータ-2の点滅が点灯に変われば充電完了となりケーブルを抜いてください。

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。

※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

電源の切り方

充電ケースに収納し、ケースの蓋を閉めると自動で電源がオフとなります。

手動でおこなう場合は左右の電源タッチセンサーを5秒以上の長押しでオフになります。赤ランプが点滅し、消灯すれば完了です。

※充電ケースの充電がなければイヤホンの電源はオフとなりません。

7

リセット方法

①充電ケースの蓋を開けると、自動で電源が入ります。

②充電ケースから左右イヤホンを取り出し、電源タッチセンサーを5回押すと自動で電源オフとなります。

③ケースに収納し、10秒以内に取り出すとリセット完了です。

※左右のオートペアリングが万が一自動でできないときなどにお試し下さい。

製品仕様

Bluetoothバージョン：5.3

待機時間：最大80時間

連続通話時間：最大6時間

連続音楽再生：最大5時間

イヤホン充電時間：約1.5時間

充電ケース充電時間：約2時間

通信可能距離：約10mまで

本体重量：3g

充電ケースサイズ：52mm×30mm×26mm

防滴対応：IPX4

コーデック：SBC、AAC

ドライバー：6mm

音圧感度：96dB

インピーダンス：16Ω

再生周波数帯域：20-20000Hz

バッテリー容量：200mAh

(イヤホン最大3回分充電可)

充電ケース重量：19g

対応機種：スマートフォン、タブレット

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

8

トラブルシューティング

Q. Bluetoothが接続できない。

A. イヤホンやデバイスを再起動してください。

Q. 別途付属品や片耳だけの購入は可能ですか。

A. 販売しておりませんのでできません。

Q. 左右のオートペアリングができない。

A. 電源のオン/オフをおこなってください。また充電ケースの残量をご確認ください。それでも改善しない場合は8ページのリセットをおこなってください。

Q. 片耳からしか視聴できない。

A. 左右のペアリングをおこなう際は周囲のデバイスのBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳からしか視聴できません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

Q. イヤホンの充電が開始しない。

A. 充電ケースの蓋を開けてください。ケースの充電が切れていないかご確認ください。

Q. タッチ操作が認識せず操作できない。

A. タッチセンサーの中心を確実に押してください。

Q. 途中で接続が切れる。曲の始まりが途切れる。

- A. (1) 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。
(2) イヤホンやデバイスの電源を再起動し再度接続をおこなってください。デバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度接続をおこなってください。
(3) WiFiがオンになっていたり、不要なアプリが起動していたらBluetoothが不安定になることがあります。不要な場合は解除してください。
(4) イヤホンとデバイスの位置関係を変えてください。

9

Q. 動画と音声はずれる。

A. Bluetoothイヤホンは使用環境や使用されるソフトにより音声遅延が発生し、それにより映像とのずれが生じる場合があります。無線イヤホンの本来の仕様であり、製品の不具合ではありません。

※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。

※製造ロットにより操作方法が説明書と異なる場合があります。その場合は説明書を製品HP上で更新していますので、その他不明な点は製品HPを参照ください。

故障かな?と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。

まずはもう一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくお読みください。

●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理を承ります。

・弊社へ直接修理依頼を行う場合

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから以下のページをご覧ください。
<https://www.nagaoka.co.jp/support/>

修理依頼品を発送される際は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の発送はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がございますので、発送前受付の際に確認をさせていただいております。万が一受付のない状態で商品を発送し、弊社で「製品異常なし」の判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。

電話番号:03-3479-9939(受付時間9:00~17:30 土日祝日除く)

お問い合わせフォーム:<https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>

10

お買い上げありがとうございました。

